

# MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

WÄHLEN SIE IHR MODELL



CONCEPT  
Mod. 10020, 10021



TASK  
Mod. 10010, 10011



ERGOMAX  
Mod. 20020



BOSS  
Mod. 40012



COMFORT  
Mod. 20010, 20011  
Mod. 20100 (Netz)



TOP  
Mod. 40011



MESH 2  
Mod. 20320



MESH 3  
Mod. 20330



MESH 4  
Mod. 20340

## Montage (für alle Modelle)

1. Fußkreuz auf den Boden stellen
2. Gasfederrohr in Fußkreuz stecken
3. Sitz/Stuhloberteil auf Gasfeder stecken
4. Stuhl durch mehrmaliges Hinsetzen belasten, damit Steckverbindungen fest werden

## Bedienung

### 1. bei allen Modellen:

- Hebel rechts unter Sitz = Gasfederhöhenverstellung
- Hebel links unter Sitz = Arretierung der Mechanik
- Handrad mittig unter Sitz = Gewichtseinstellung

### 2. bei Modell Comfort:

- Hebel links vorne unter dem Sitz = Sitztiefenverstellung
- Rücken im Sitzen nach oben schieben = Rückenhöhenverstellung
- Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar

### 3. bei Modell Ergomax:

- Hebel rechts vorne unter dem Sitz = Sitztiefenverstellung
- Rücken im Sitzen nach oben schieben = Rückenhöhenverstellung
- Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

### 4. bei Modell Top:

- Handrad rechts am Sitz = Lordosenverstellung (Tiefe)
- Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar

### 5. bei Modellen Mesh 2 und 3:

Armlehnen: höhenverstellbar

#### bei Modell Mesh 2:

- Lordosenstütze auf der Rückseite = höhenverstellbar
- Kopfstütze = höhenverstellbar

### 6. bei Modell Mesh 4:

- Taste rechts vorne unter Sitz = Sitztiefenverstellung
- Kurbel rechts vorne unter Sitz = Gewichtseinstellung
- Taste links unter Sitz = Arretierung der Mechanik
- Taste rechts hinten unter Sitz = Sitzneigeverstellung
- Handrad Rückseite = Lordosenstütze höhen- und tiefenverstellbar
- Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar